

## Montáž

1. priložte sieťové dvere SDS na rám/stenu
2. na ráme sieťových dverí (po obvode) si predznačte miesta uchytenia (detail A)
3. na vyznačených miestach predvrtajte otvory vrtákom  $\varnothing 7,5$  mm - cez prvú "blanu" a zároveň cez 2 "blanu" vrtákom  $\varnothing 3,2$  mm.
4. osadte sieťové dvere SDS na rám/stenu a vycentrujte ich.
5. upevnite sieťové dvere na rám/stenu skrutkami 3,9x25 mm (cez druhú "blanu"). Do otvorov na ráme sieťových dverí (diera  $\varnothing 7,5$  mm) vložte kryt skrutky (plast).
6. otestujte funkčnosť výrobku

