

Zameranie

Zamerajte potrebné rozmery:

1. Šírka dverí = celková šírka výrobku
2. Výška dverí = celková výška výrobku
3. Os výstuhu = vzdialenosť od dolnej hrany **krídla** sieťových dverí po os (stred) výstuhu

Upozornenie: v prípade, že zameráte os výstuhu od dolnej hrany **rámu** sieťových dverí, je nutné odrátať cca 2 cm.

