

Montáž

1. vyskladajte vonkajší rám sieťových dverí pomocou priložených rohových spájačov (dvere musia byť osadené pri skladaní rámu)
2. priložte kompletne vyskladaný výrobok na rám/stenu a vycentrujte ich
3. na ráme sieťových dverí (po obvode) si predznačte miesta uchytenia (vyznačené šípkou)
4. na vyznačených miestach predvŕtajte otvory vrtákom \varnothing 7,5 mm - cez prvú "blanu" a zároveň cez 2 "blanu" vrtákom \varnothing 3,2 mm.
5. opätovne osadte sieťové dvere na rám/stenu
6. upevnite sieťové dvere na rám/stenu skrutkami 3,9x25 mm (cez druhú "blanu"). Do otvorov na ráme sieťových dverí (diera \varnothing 7,5 mm) vložte kryt skrutky (plast)
7. otestujte funkčnosť výrobku

Info: postup sa vzťahuje na montáž bez odsadenia. Detailný náhľad kotvení nájdete na stranách: 4 (bez odsadenia), 5 (s odsadením)

